Panasonic

取扱説明書

洗面化粧台

アクア ファニチャー
Hot Water スタイル



もくじ

安全上のご注意	2 ページ
各部のなまえ	4 ページ
使いかた	5 ページ
使用上のご注意	6 ページ
このようなときはQ&A	7 ページ
仕様	9 ページ
保証とアフターサービス	裏表紙
お客様ご相談窓口のご案内	裏表紙

このたびは、洗面化粧台をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
　特に「安全上のご注意」(2~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
●取扱説明書と保証書、施工説明書は必ず保存し、必要なときにお読みください。

保証書・施工説明書　別添付

S-793

安全上のご注意

けがや事故防止の為、以下のことを必ずお守りください。

◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
◎表示マークについて
誤った使い方をしたときに生じる、危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
禁止	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
必ず守る	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

◎給水栓等、組み込まれる製品については、それぞれの取扱説明書および、製品本体の表示事項をお守りください。

⚠警告

照明器具に水をかけたり、濡れた手でさわったりしない。

禁止



感電や漏電のおそれがあります。

鏡扉を開けない。 収納棚として、使用しない。

禁止



感電や漏電のおそれがあります。
扉の落下、指を挟むなどして、けがをおそれがあります。

⚠注意

扉が傾いたり、がたついているときは丁番のねじを締め直す。

必ず守る



扉が落下し、けがをするおそれがあります。

照明ランプは、必ず指定のワット数と形状のものを使用する。

必ず守る

発熱や火災のおそれがあります。

点灯中および消灯直後に管球にさわらない。

禁止

もしされた場合、
やけどをするおそれがあります。

ながし丁番・スライド丁番には、潤滑油をささない。

禁止



ミラーサッシなどが割れて、
鏡が落下し、けがをするおそれがあります。

鏡に手をついたり、もたれたりしない。

禁止

もしされた場合、鏡が割れて、けがをするおそれがあります。

カウンター・ボールの上に乗らない。

禁止



カウンター・ボールが破損し、
けがをするおそれがあります。

照明ランプを交換する場合は、照明スイッチを切ってから行う。

必ず守る





感電のおそれがあります。

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作を行う。

必ず守る

※操作について、くわしくは給水栓に同梱している取扱説明書をお読みください。

凍結破損で水漏れし、拡大損害のおそれがあります。

ミラーキャビネットの上に物を乗せない。

禁止

物が落ち、けがをするおそれがあります。

給水栓から湯水を出したままにしない。

禁止



水漏れ･水あふれの拡大損害の原因となります。

カウンターの上に20kg以上の重量物を乗せない。

禁止

カウンターが破損し、けがをするおそれがあります。

各部のなまえ

※（ ）内のCQではじまる品番は、補修部品の品番です。



断 面 図



給 水 栓



使いかた

■給水栓の使いかた

※詳しい取り扱い方法は給水栓の取扱説明書を参照してください。

シングルレバー洗面混合水栓



給湯器がガス瞬間湯沸器の場合

1. 流量を全開にする。
2. 瞬間湯沸器の温度調節を“高”にする。



ヘアキャッチャーの確認（定期的に確認してください。）

ヘアキャッチャーにゴミがたまりましたら取り除いてください。
水がボールからあふれ出す原因となります。

※ヘアキャッチャーは、ゴミの流出による排水管のつまり防止と、コンタクトレンズ等の流出防止のための部品です。



お手入れ方法は
8ページを
ご覧ください

■管球の交換のしかた

〈外し方〉
① 下方向から両手で管球をつまみ、90°まわす。
②まっすぐ下に管球をおろす。

〈取り付け方〉
① 下から管球を照明器具本体に差し込む。
②“カチッ”と音がするまで90°まわす。



使用上のご注意

漏水や変色・破損・表面劣化の原因となるので、有機溶剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤は使用しない。

ミラー表面にキズがつくおそれがあるので、研磨剤入の洗剤やナイロンたわし等での清掃はやめる。

変色・変形の原因となるので、化粧品・毛染液・除光液がついた場合、すぐに拭きとる。

くもり止め効果の低下や変色・変形の原因となるので、毛染液・化粧品、液体うがい薬等がついた場合、濡れタオルですぐに拭きとる。

くもり止め効果が発揮できないおそれがあるので、鏡表面に吸盤・テープ類を貼らない。



表面材の割れ・ふくれ・変色・変形の原因となるので、木製カウンターに濡れた雑巾や洗濯物を置いたまま、長時間放置しない。

洗面ボールの割れ・木製カウンターのへこみの原因となるので、固いものを落とさない。

木製カウンターに水などをこぼした場合は、すぐに柔らかい布で乾拭きするか、水または中性洗剤を布に染み込ませ、硬く絞ってから拭く。

お願い

天然木の突き板を使用した木部材は、天然木独特の味わいとして、色のばらつき、斑、節などが適度に含まれます。
自然の個性のひとつとして、どうぞご理解ください。

鏡像がゆがんで見えるおそれがあるので、鏡に蒸気がふれ続けるようなご使用はしない。

鏡像がゆがんで見える場合、鏡表面の水膜をタオルで軽く拭きとる。

このようなときにはQ&A

Q 水の出が悪い

A1 止水栓を開く



それでも　出が悪ければ

（通常シャワーの場合）

A2 吐水口フィルター（泡沫キャップ）の点検

※詳細は、混合水栓の取扱説明書をご覧ください。

● 吐水口・キャップを取り外してフィルター（泡沫キャップ）を水洗いしてください。



1. 吐水口キャップを回して外す。
   外れないときは布を巻き、傷をつけないようにして、モンキースパナなどの工具を使用して外してください。
2. 吐水口キャップや泡沫キャップにつまったごみや汚れをブラシなどで取り除く。
3. 吐水口キャップを取り付ける。
   ※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

Q 蛍光灯が点灯しない

A1 管球の角度を確認し直す

管球が正規の位置に取り付いているか、“カチッ”と音がするまでまわす。



それでも点灯しなければ

A2 管球を交換する

管球



（品番）

20W:FL20SS-EX-L／18

Q 排水(水ヌケ)の流れが悪い(水がボールからあふれ出す原因となります。)

A1 ヘアキャッチャーのゴミを取り除く

①ヘアキャッチャーを
本体から取り外す。



②リングピンを倒して、
ヘアキャッチャーを
排水栓から外す。





③ゴミを取り除く





※定期的にハブラシなどで
清掃してください。

④ヘアキャッチャーを
排水栓に差し込んで
リングピンを下に倒す。





お願い
ヘアキャッチャーの上下を確認してください。



⑤排水栓を
排水口に差し込む。



お願い
ポップアップが正常に動作するか確認してください。

仕　様

■洗面ボール・カウンター

部位	仕　様
洗面ボール	ポリエステル系人造大理石（ボール容量＝10.6L）
カウンター	木製（集成材・突板貼り）
給水栓	シングルレバー洗面混合水栓
排水栓	レリーズ式ポップアップ排水栓（ヘアーキャッチャー付）
排水トラップ	金属製

■間接照明付ミラーキャビネット

部位	仕　様
本体	木製（耐水塗装パーチクルボード）
照明器具本体	20Wインバータ蛍光灯（電球色）

MEMO

洗面化粧台 保証について

この商品には保証書を別途添付しております。
保証内容は、保証期間中事故が発生した場合に無料修理をお約束するものです。詳しくは、下記保証規定をご参照ください。なお、保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保 証 規 定

保証内容

取扱説明書・添付ラベル等の注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

保証期間

お引き渡し日を起点として、下記期間保証いたします。
本体 2年 〔ただし、電気機器 1年〕

免責事項

保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

1）使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
2）消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキン等）の取り替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まり等による故障および損傷
3）お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
4）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、などによる故障及び損傷
5）車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
6）仕上げのキズ等で、引き渡し時に申し出がなかったもの
7）瑕疵によらない自然の摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
8）指定外の燃料・電源（電圧、周波数）の使用および異常水質による故障および損傷
9）維持管理の不備による汚れ、さび、給水管の詰まりなどの不具合
10）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
11）タバコの火、商品をいためる薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤等）の使用により発生した損傷
12）設置工事説明書に記載された方法以外の設置工事内容に起因する損傷や故障
13）契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
14）保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
15）商品添付の保証書のご提示がない場合
16）保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
17）離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

相談先がなく、お困りの場合は…

●修理は、「修理ご相談センター」へ!
●その他は、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書（別添付）
お引渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店から受け取り、保存してください。

保証期間:お引渡し日から本体2年間
（但し、電気器具は1年間）

■補修用性能部品の保有期間 7年
当社は、この洗面化粧台本体の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を依頼されるとき

まず、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

①品名　②品番　③お引渡し日
④異常の状況（できるだけ具体的に）

●**保証期間中は、**保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●**保証期間を過ぎているときは、**修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

●**修理料金は次の内容で構成されています。**
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

当社製品のお取扱い方法、お買い物、その他ご不明な点についてのご相談は

パナソニックお客様ご相談センター

●受付時間…365日／9:00～20:00

パナは　365日
フリーダイヤル 0120-878-365

FAX フリーダイヤル 0120-878-236

●携帯電話・PHS等のご利用は…
☎06−6907−1187

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は　ハイ・パーツショップ

ハイ　パーツ
ナビダイヤル 0570-081-802　全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…
大阪 ☎06−6906−1224　東京 ☎03−5392−7189㊟

●受付時間…月～金:9:00～19:00　土・日・祝:9:00～17:00
㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
●ホームページ　http://www.sumu2.com/shop/parts/

修理のご用命は　修理ご相談センター

ハイ　365日
ナビダイヤル 0570-081-365　全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…
大　阪 ☎06-6906-1090
札　幌 ☎011-261-6401㊟　東　京 ☎03-5392-7190㊟
名古屋 ☎052-551-7900㊟　福　岡 ☎092-622-0531㊟

●受付時間…365日　9:00～20:00
㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

愛情点検　**長年ご使用の洗面化粧台の点検を!**

こんな症状はありませんか？
●照明スイッチの操作が不確実。
●照明を点灯中にこげ臭いにおいがする。
●触ると電気（ビリビリ）を感じる。
●スイッチやコンセント部がさわれないほど熱くなっている。
●その他の異常や故障がある。

▶ このような症状のときは、故障や事故防止のため、照明スイッチを切り、コンセントから使用中の電気器具のプラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

パナソニック電工株式会社　ドレッシング事業部
〒571 − 8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008
C1108-0